

Manuel d'utilisation et de maintenance



CONSIGNES D'ORDRE GÉNÉRAL RELATIVE AUX RISQUES ET À LA SÉCURITÉ

Dommmages matériels et corporels dus à un maniement incorrect ou la non observation des consignes de sécurité

Le droit à la garantie devient caduque en cas de dommages occasionnés en raison de la non observation de ces instructions ou des documents d'accompagnement.

Regazzi SA n'assume pas la responsabilité de dommages consécutifs.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES À LA COMMANDE ET À L'UTILISATION

Risque de blessure ou d'endommagement du produit dû à une commande incorrecte

Conserver les éléments de commande hors de portée des enfants.

Commande uniquement par des personnes instruites du maniement

Ne pas toucher des pièces mobiles pendant la rentrée ou la sortie.

Empêcher que des bijoux, des vêtements, des cheveux ou des membres ne soient happés et enroulés par le produit.

Risque d'écrasement dû à des obstacles dans la zone de sortie

Tenir les personnes à distance jusqu'à ce que les positions finales soient atteintes.

Fixer les éléments de commande à portée visuelle du tablier conformément aux prescriptions nationales.

Ne pas toucher de pièces intérieures à nu en raison d'un endommagement (par ex. câbles, éléments- de commande).



Produit endommagé par le givre

Vérifier en hiver que les produits ne présentent pas de givre avant de les utiliser, ne pas les utiliser si cela est le cas.

Désactiver le système automatique de commande ne possédant pas d'avis de glace en hiver.

Risque de blessure dû à une maintenance insuffisante

Vérifier régulièrement tout signe d'usure des produits.

Ne pas utiliser les produits nécessitant des réparations.

Les dérangements ne doivent être éliminés que par des personnes qualifiées.

N'utiliser que des pièces de rechange originales Regazzi

Dommmages corporels ou matériels dus à un actionnement involontaire

Couper les produits sous tension du réseau d'alimentation quand des travaux de maintenance, de nettoyage de vitres etc. doivent être exécutés.

Respecter les intervalles de sécurité

Dommmage matériel dû à une commande incorrecte

Pas de rentrée ou de sortie en usant de la force quand la commande est manuelle

Ne pas forcer le produit au-delà de la limite mécanique.

Rentrer le tablier à temps avant que la charge du vent admissible ne soit dépassée.

Les volets roulants ne doivent pas être commandés quand la projection est ouverte. Le tablier pourrait se bloquer et être détruit.

Dommages corporels et matériels dus à un dérangement de l'alimentation en énergie (tel que panne de courant)

S'assurer que ni les personnes ni le produit ne soient exposés à un risque.



INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Ne laisser exécuter les travaux de branchement électrique que par des électriciens qualifiés.

UTILISATION

Les volets roulants sont conformes aux exigences de classes de vent indiquées dans la déclaration de conformité et ne peuvent être déroulés que dans la limite des classes de vent maximum indiquées.

Les volets roulants servent de protection solaire et ne doivent pas être utilisés comme dispositif de fermeture.

Ne pas se positionner de manière oblique par rapport à la fixation de la tringle quand la commande du store est manuelle. Veiller pendant la commande à ce qu'aucun obstacle (pots de fleurs, jouets, sièges etc.) ne se trouve dans la zone de mouvement.

Ne jamais abaisser les volets roulants quand la fenêtre est ouverte (normes et directives européennes).

Ne pas utiliser la force pour la commande manuelle quand les volets roulants se bloquent. Changer de sens de rotation pour vérifier si la fin du parcours est atteinte.

MAINTENANCE/CONTRÔLE

<i>Intervalle</i>	<i>Lieu</i>	<i>Action</i>
1 x an	Encrassement des coulisses	Contrôler les coulisses et éliminer tout encrassement et objets étrangers Si nécessaire

Les éventuelles réparations doivent être réalisées par une entreprise spécialisée.

NETTOYAGE

Il est interdit d'utiliser des détergents alcalins, acides ou abrasifs ainsi que des méthodes de nettoyage sous haute pression !

L'air comprend des corps étrangers ultrafins qui se déposent sur les façades et les pièces de la façade. Les volets roulants sont équipés de pièces mécaniques les plus diverses qui pour cette raison doivent être régulièrement entretenues pour assurer une utilisation sûre à long terme.

Appliquer de l'eau tiède mélangée à un détergent doux très dilué sur les lames avec un chiffon ou une éponge et enlever avec précaution tous les dépôts. Il est impératif de bien rincer ensuite avec de l'eau pure.
